

## DIE GEBRAUCHSANWEISUNG DES GASBRENNERS AUF FLÜSSIGGAS

1. man darf den Brenner nicht ohne die Augen, das Gesicht und die Hände zu schützen verwenden.,
2. der Brenner soll betrieben werden mit Propan oder Butan.
3. man darf den erhitzten Teil des Brenners sowie seine Düse nicht anfassen.
4. vor Kindern und Tieren schützen.
5. auseinander bauen nur dann, wenn alle Teile kalt sind.
6. Jedes Mal den Zustand des Schlauches bitte kontrollieren.
7. im Falle, wenn der Schlauch beschädigt ist, ist Gebrauch verboten. Tauschen Sie bitte den Schlauch aus.
8. den Schlauch nach 3 Jahren definitiv austauschen sogar, wenn er scheint zu funktionieren.

### DER GEBRAUCH:

1. dicht anschließen den Schlauch zu dem Gasbehälter, vergewissern Sie sich bitte, ob alle Teile nicht beschädigt sind.
2. das Ventil bei einem Gasbehälter aufmachen sowie der Druckregler und anzufangen., langsam ein Ventil aufzumachen die Flamme anzünden, es unter dem Ende aus einem Brenner haltend.
3. nach der Beendigung der Arbeit das Ventil des Brenners schließen, und auch Ventil des Behälters. Das Ventil von einem Gasbehälter trennen.
4. Wenn der Brenner abgekühlt ist, kann er anschließend auch mit dem Schlauch in einem trockenen und sauberen Platz gestellt werden.



## DIE GEBRAUCHSANWEISUNG DES GASBRENNERS AUF FLÜSSIGGAS

1. man darf den Brenner nicht ohne die Augen, das Gesicht und die Hände zu schützen verwenden.,
2. der Brenner soll betrieben werden mit Propan oder Butan.
3. man darf den erhitzten Teil des Brenners sowie seine Düse nicht anfassen.
4. vor Kindern und Tieren schützen.
5. auseinander bauen nur dann, wenn alle Teile kalt sind.
6. Jedes Mal den Zustand des Schlauches bitte kontrollieren.
7. im Falle, wenn der Schlauch beschädigt ist, ist Gebrauch verboten. Tauschen Sie bitte den Schlauch aus.
8. den Schlauch nach 3 Jahren definitiv austauschen sogar, wenn er scheint zu funktionieren.

### DER GEBRAUCH:

1. dicht anschließen den Schlauch zu dem Gasbehälter, vergewissern Sie sich bitte, ob alle Teile nicht beschädigt sind.
2. das Ventil bei einem Gasbehälter aufmachen sowie der Druckregler und anzufangen., langsam ein Ventil aufzumachen die Flamme anzünden, es unter dem Ende aus einem Brenner haltend.
3. nach der Beendigung der Arbeit das Ventil des Brenners schließen, und auch Ventil des Behälters. Das Ventil von einem Gasbehälter trennen.
4. Wenn der Brenner abgekühlt ist, kann er anschließend auch mit dem Schlauch in einem trockenen und sauberen Platz gestellt werden.

