

## Gebrauchsanweisung für Wasserzeitschaltuhr White Line



### Produktbeschreibung

Die Wasserzeitschaltuhr White Line ermöglicht eine bequeme Bewässerung Ihres Gartens. Sie passt zu allen gängigen Anschlussystemen und kann einfach am Wasserhahn montiert werden. Nach dem Einstellen der Zeit versorgt sie Ihren Garten automatisch mit Wasser während der eingestellten Dauer. Die Uhr ist aus hochwertigem Material gefertigt und verfügt über einen Sieb-Filter gegen Verschmutzungen.

### Technische Daten

- Einstellbar von 15 bis maximal 120 Minuten
- Sehr einfache Montage
- Enthält Sieb-Filter gegen Verschmutzungen
- Aus hochwertigem Material
- Mit Hahnanschluss 1" oder 3/4" und Stecknippel für Schnellanschluss-Kupplung
- Spart Zeit, Geld und Wasser
- Achtung: Die Zeit muss täglich manuell eingestellt werden (für jedes Bewässern neu aktivieren).

## Installation

1. **Vorbereitung** – Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn einen passenden Anschluss (1" oder 3/4") hat.
2. **Montage** – Schrauben Sie die Wasserzeitschaltuhr sicher an den Wasserhahn.
3. **Schlauch anschließen** – Verbinden Sie einen Gartenschlauch mit der Schnellanschluss-Kupplung der Zeitschaltuhr.
4. **Zeiteinstellung** – Stellen Sie die gewünschte Bewässerungsdauer (15–120 Minuten) ein.
5. **Starten** – Öffnen Sie den Wasserhahn und die Bewässerung beginnt automatisch für die eingestellte Dauer.

## Sicherheitsinformationen

- **Manuelle Aktivierung**: Bitte beachten Sie, dass die Bewässerungsuhr täglich manuell eingestellt werden muss. Es gibt keine Möglichkeit, die Bewässerung für bestimmte Tage im Voraus zu programmieren.
- **Frostschutz**: Die Zeitschaltuhr darf bei Frost nicht im Freien bleiben. Entfernen Sie die Uhr im Winter, um Schäden zu vermeiden.
- **Druck überprüfen**: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck innerhalb des empfohlenen Bereichs liegt, um Schäden an der Uhr zu vermeiden.
- **Kinder und Tiere**: Halten Sie die Zeitschaltuhr von Kindern und Haustieren fern, um Fehlbedienungen zu verhindern.

## Wartung

Reinigen Sie den Sieb-Filter regelmäßig, um Verstopfungen durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Prüfen Sie regelmäßig die Dichtungen und Anschlüsse, um sicherzustellen, dass kein Wasser austritt. Lagern Sie die Uhr an einem trockenen und frostfreien Ort, wenn sie nicht verwendet wird.

## Fehlerbehebung

- **Kein Wasserfluss**: Prüfen Sie, ob der Wasserhahn geöffnet ist und der Sieb-Filter sauber ist.
- **Wasser läuft nach Ablauf der Zeit weiter**: Stellen Sie sicher, dass die Uhr korrekt auf die gewünschte Zeit eingestellt wurde.
- **Leckagen**: Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse festgezogen sind und die Dichtungen intakt sind.