

Gebrauchsanweisung mit Sicherheitsinformationen und Warnhinweisen

Ski Kinderski Babyski Lernski mit Skistöcken 70cm oder 90cm



...en the label/instructions for use.

GER Die Kinderski mit Stöcken sind für Kinder ab 3 Jahren bestimmt. NUR UNTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN VERWENDEN. HÖCHSTBELASTUNG 30 KG.

GEBRAUCHSANWEISUNG/VERWENDUNGSZWECK: Die Skier sind für die ersten Geh- und Rutschversuche von Kindern unter der Aufsicht von Erwachsenen gedacht. Es ist notwendig, dass ein Erwachsener einen geeigneten Platz mit einer ausreichend dicken Schneeschicht auswählt, dem Kind beibringt, wie es die Skier richtig befestigen muss und wie man richtig darauf steht und sie sicher benutzt. Der Erwachsene muss das Kind in das sichere Skifahren einweisen. Die Skier werden komplett montiert geliefert, einschließlich der Stöcke. Die Stöcke dienen zum Abstoßen und zum Halten des Gleichgewichts. Die Bindung ist für Kinderwinterschuhe gedacht und dient nicht als Sicherheitsvorrichtung. Die richtige Skilänge wird vom Erwachsenen auf der Grundlage der Körpergröße und der körperlichen Fähigkeiten des Kindes ausgewählt. Um die gewünschten Gleiteigenschaften der Skier zu erreichen, können die Skier mit Skiwachs gewachst werden. Das Höchstgewicht des Kindes darf 30 kg nicht überschreiten.

Pflege: Reinigen Sie Skier und Stöcke nur mit Wasser und den herkömmlichen Reinigungsmitteln ohne Scheuerpartikel. Keine Lösungsmittel verwenden. Die Skier müssen bei Raumtemperatur getrocknet werden, außerhalb der Reichweite jeglicher Wärmequelle.

Gewährleistung: Eventuelle Herstellungsmängel (bezieht sich nicht auf den Verschleiß) werden durch die Gewährleistung gemäß den geltenden Vorschriften in dem Land abgedeckt, in dem das Produkt erworben wurde.

ACHTUNG!!! Das Skifahren ist mit einem Unfallrisiko verbunden. Es ist erforderlich, dass eine Aufsichtsperson dafür sorgt, dass die allgemeinen Sicherheitsregeln eingehalten werden und dass das Kind Schutzausrüstung wie Helm, Handschuhe, Knie- und Ellbogenschoner benutzt. Für die Sicherheit des Kindes ist die erwachsene Person verantwortlich. Bewahren Sie wichtige Informationen auf dem Etikett/der Gebrauchsanweisung auf.

1. Produktbeschreibung

Die Ski Kinderski Babyski Lernski sind ideal für die ersten Schritte im Wintersport. Perfekt für Anfänger und fortgeschrittene junge Skifahrer! Diese Skier werden aus widerstandsfähigem Kunststoff

hergestellt und sind beständig gegen Temperaturen bis zu -20 °C. Mit verstellbaren Bindungen und Skistöcken inklusive bieten sie großen Spaß und Sicherheit für Kinder.

Technische Daten:

- Länge der Skier: 700 mm oder 900 mm
 - Länge der Skistöcke: 700 mm
 - Material: Kunststoff
 - Max. empfohlene Temperatur: -20 °C
 - Verschiedene Farben verfügbar
 - Verstellbare Bindungen
 - Skistöcke inklusive
-

2. Sicherheitshinweise

Die Sicherheit Ihres Kindes ist von größter Bedeutung. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf den Skiern.
 - Achten Sie darauf, dass Ihr Kind geeignete Winterkleidung, einschließlich Handschuhe, Helm und Schutzbrille, trägt.
 - Die Skier sind nicht für steile Hänge oder vereiste Pisten geeignet.
 - Vermeiden Sie das Skifahren in der Nähe von Straßen oder anderen gefährlichen Bereichen.
 - Überprüfen Sie vor der Benutzung die Bindungen und die Skistöcke auf Beschädigungen.
-

3. Warnhinweise

- Geeignet für Kinder ab 3 Jahren.
 - Maximal empfohlenes Gewicht: 50 kg.
 - Nur für den Einsatz auf Schnee geeignet.
 - Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.
 - Die Verwendung der Skier sollte immer unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
-

4. Anleitung zur Nutzung

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Bindungen und stellen Sie sicher, dass sie sicher befestigt sind.
2. Ziehen Sie Ihrem Kind geeignete Winterkleidung und Schutzkleidung an.

3. Helfen Sie Ihrem Kind, die Skier anzuziehen, und passen Sie die Bindungen an die Schuhgröße an.
 4. Stellen Sie sicher, dass die Skistöcke in der richtigen Position sind und gut gehalten werden können.
 5. Üben Sie zuerst auf einer flachen Schneefläche, bevor Sie zu leicht geneigten Pisten wechseln.
 6. Reinigen Sie die Skier nach jeder Nutzung mit einem trockenen Tuch und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.
-

5. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die Skier nach jeder Benutzung, um Schnee und Schmutz zu entfernen.
 - Bewahren Sie die Skier an einem trockenen Ort auf, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
 - Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um das Material zu schützen.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Bindungen und Skistöcke auf Verschleiß und ersetzen Sie beschädigte Teile bei Bedarf.
-