

Gebrauchsanweisung und Sicherheitsinformationen

Die folgenden Hinweise und Sicherheitsempfehlungen gelten für die Verwendung der Kunststoffschlitten der Modelle Bullet, Bullet Control, Tatra, Zigi-Zet Control und Little Seal. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Schlitten benutzen.

Gebrauchsanweisung

1. Stellen Sie sicher, dass der Schlitten auf einer glatten, schneebedeckten Oberfläche verwendet wird. Vermeiden Sie felsige oder stark bewaldete Gebiete, da dies zu Schäden am Schlitten oder zu Verletzungen führen kann.
2. Kinder dürfen den Schlitten nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
3. Überprüfen Sie den Schlitten vor jedem Gebrauch auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie den Schlitten nicht, wenn Risse oder andere Schäden sichtbar sind.
4. Ziehen Sie den Schlitten mit der dafür vorgesehenen Schnur. Ziehen Sie niemals den Schlitten an anderen Teilen wie der Sitzfläche oder den Kufen.
5. Die maximale Belastbarkeit der Schlitten beträgt 100 kg. Überschreiten Sie dieses Gewicht nicht, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.
6. Vermeiden Sie steile Hänge und Hügel, um das Risiko eines Kontrollverlusts und Stürze zu minimieren.
7. Überwachen Sie die Verwendung des Schlittens, insbesondere wenn Kinder ihn verwenden.
8. Den Schlitten nur bei Temperaturen bis -18°C verwenden.
9. Nur auf vollständig schneebedeckten und gesicherten Pisten verwenden.
10. Tragen Sie Schutzausrüstung an Körperteilen, die besonders anfällig für Verletzungen sind.
11. Die Aufsichtsperson sollte dem Kind Anweisungen zur sicheren Verwendung des Schlittens, insbesondere in Bezug auf Steuerung und Bremsen, geben.

Sicherheitsinformationen

1. Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung wie Helm, Handschuhe und festes Schuhwerk, wenn Sie den Schlitten benutzen.
2. Der Schlitten ist nicht für den Einsatz auf vereisten Flächen geeignet. Dies kann zu gefährlichem Rutschen und Kontrollverlust führen.
3. Benutzen Sie den Schlitten nicht in der Nähe von Straßen, Parkplätzen oder anderen Bereichen mit Fahrzeugverkehr.
4. Kinder unter 6 Jahren sollten den Schlitten nur in Begleitung eines Erwachsenen verwenden.
5. Stellen Sie sicher, dass der Schlitten nur auf ausgewiesenen Rodelstrecken genutzt wird,

die frei von Hindernissen wie Bäumen, Felsen oder Zäunen sind.

6. Schlittenfahren kann zu hohen Geschwindigkeiten führen. Passen Sie die Geschwindigkeit den Bedingungen und den Fähigkeiten der Benutzer an.

7. Der Schlitten ist für den Freizeitgebrauch bestimmt und sollte nicht für Wettkämpfe oder extreme Bedingungen verwendet werden.

Warnhinweise

1. Unsachgemäßer Gebrauch des Schlittens kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Achten Sie darauf, dass der Schlitten immer von einer verantwortlichen Person überwacht wird, wenn Kinder ihn benutzen.
3. Der Schlitten darf nicht für andere Zwecke als das Rodeln verwendet werden.
4. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder rauen Oberflächen, da dies das Material des Schlittens beschädigen kann.
5. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten - langer Strick, Erstickengefahr. Benötigt die Aufsicht eines Erwachsenen.
6. Die Verwendung der Spielzeugschlitten erfordert besondere Vorsicht, da sie Geschicklichkeit erfordert, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen verursachen können.
7. Lange Schnur – Strangulierungsgefahr, nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen verwenden.
8. Den Schlitten nur bei Temperaturen bis -18°C verwenden.
9. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Verwendung.
10. Vorsicht ist geboten. Bewahren Sie die Anleitung auf.