

Gebrauchsanweisung für die Gießkanne

Modell: Gartengießkanne ZEBRA Blumengießkanne Kunststoff mit Gießbrause 2L / 5L / 10L

Produktbild



1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Gießkanne entschieden haben. Dieses Produkt ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden Gartenliebhaber. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten.

2. Produktbeschreibung

Die Gartengießkanne aus hochwertigem Kunststoff ist leicht, robust und witterungsbeständig. Sie ist in drei Größen erhältlich (2L, 5L, 10L) und bietet die perfekte Lösung für die Bewässerung von Blumen, Gartenpflanzen und Gräbern. Der abnehmbare Gießbrausekopf erleichtert das präzise Gießen.

Eigenschaften:

- - Material: Kunststoff, UV- und witterungsbeständig.

- - Farben: Minze oder Anthrazit.
- - Fassungsvermögen: 2L, 5L oder 10L.
- - Leicht und stoßfest.
- - Ideal für Garten- und Grabpflege.

3. Bedienungsanleitung

1. Vorbereitung:

- - Entfernen Sie die Verpackung und prüfen Sie die Gießkanne auf sichtbare Beschädigungen.
- - Montieren Sie den Gießbrausekopf, falls dieser abgenommen ist.

2. Befüllen der Gießkanne:

- - Öffnen Sie die Einfüllöffnung.
- - Füllen Sie die gewünschte Wassermenge (nicht über die maximale Kapazität).

3. Bewässerung:

- - Halten Sie die Gießkanne am ergonomischen Griff und führen Sie sie über die Pflanzen.
- - Verwenden Sie den Brausekopf für feines Gießen oder entfernen Sie ihn für einen kräftigeren Wasserstrahl.

4. Nach der Nutzung:

- - Entleeren Sie die Gießkanne vollständig, wenn sie nicht mehr gebraucht wird.
- - Reinigen Sie den Brausekopf bei Bedarf mit klarem Wasser.

4. Sicherheitsinformationen und Warnhinweise

- - Nur mit Wasser befüllen. Keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder Düngemittel direkt in der Gießkanne verwenden.
- - Vor Kindern geschützt aufbewahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- - Nicht in der Nähe von offenen Flammen oder hohen Temperaturen lagern.
- - Vorsicht bei Frost: Bei Temperaturen unter 0 °C besteht die Gefahr von Rissen im Material. Leeren Sie die Gießkanne vor dem Winter vollständig.
- - Überlast vermeiden: Überschreiten Sie nicht die maximale Kapazität, um Beschädigungen zu vermeiden.

5. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Gießkanne regelmäßig mit einem weichen Tuch und warmem Wasser.

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

Entfernen Sie Kalkablagerungen im Brausekopf mit einer milden Essiglösung.

6. Technische Daten

- - Material: Kunststoff (UV- und witterungsbeständig).
- - Fassungsvermögen: 2L, 5L, 10L.
- - Farben: Minze, Anthrazit.
- - Abmessungen: Variieren je nach Größe.