

Gebrauchsanweisung für Babyfußsack Fußsack Kinder Winterfußsack 90cm für Kinderwagen Autositz Schlitten



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren *Babyfußsack Fußsack Kinder Winterfußsack 90cm für Kinderwagen Autositz Schlitten* entschieden haben. Dieses hochwertige Produkt sorgt dafür, dass Ihr Kind in der kalten Jahreszeit warm, trocken und sicher unterwegs ist.

Produkteigenschaften

- **Materialien:**
 - Außenbezug: 100 % Polyester, wasserabweisend und strapazierfähig
 - Innenbezug: 100 % Polyester, angenehm warm und weich
- **Länge:** ca. 90 cm
- **Breite:** ca. 40 cm
- **Kompatibilität:** Geeignet für Buggys, Autositz, Jogger und Schlitten
- **Sicherheitsausstattung:** Ausgestattet mit 5 Schlitzern für 5-Punkt-Gurtsysteme
- **Besonderheit:** Mumienform durch Kordelzug im Kopfbereich

- **Farben:** Marineblau, Beige, Braun, Schwarz, Rot, Blau, Rosa, Grau, Grün und Dunkelgrün
-

Anwendungshinweise

1. Vorbereitung

1. Entnehmen Sie den Winterfußsack aus der Verpackung und überprüfen Sie den Zustand des Produkts.
2. Stellen Sie sicher, dass der Fußsack sauber ist und keine Schäden oder Materialfehler aufweist.

2. Anbringung am Kinderwagen, Autositz oder Schlitten

1. Kinderwagen oder Buggy:

- Öffnen Sie den Reißverschluss des Fußsacks.
- Positionieren Sie den Fußsack so, dass die Gurtschlitze mit dem 5-Punkt-Gurtsystem des Kinderwagens übereinstimmen.
- Führen Sie die Gurte durch die vorgesehenen Schlitze und sichern Sie diese wie gewohnt.

2. Autositz:

- Platzieren Sie den Fußsack im Autositz.
- Ziehen Sie die Sicherheitsgurte durch die 5 Schlitze des Fußsacks.
- Achten Sie darauf, dass die Gurte fest sitzen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

3. Schlitten:

- Positionieren Sie den Fußsack auf dem Sitz des Schlittens.
- Fixieren Sie den Fußsack nach Bedarf, um ein Verrutschen zu vermeiden.

3. Nutzung und Anpassung

- Nutzen Sie den Kordelzug im Kopfbereich, um die Mumienform zu erstellen und die Wärme um den Kopf Ihres Kindes zu bewahren.
 - Schließen Sie den Reißverschluss vollständig, um eine optimale Isolierung zu gewährleisten.
-

Pflegehinweise

• Reinigung:

- Der Fußsack ist bei 30 °C in der Waschmaschine waschbar.
- Verwenden Sie ein mildes Waschmittel und verzichten Sie auf Weichspüler.
- Nicht im Trockner trocknen und nicht bleichen.

• Lagerung:

- Lagern Sie den Fußsack an einem trockenen Ort.
 - Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um die Materialien zu schonen.
-

Sicherheitsinformationen

1. Sichere Befestigung:

- Stellen Sie sicher, dass der Fußsack korrekt und fest angebracht ist, um ein Verrutschen zu verhindern.

2. Kompatibilität:

- Überprüfen Sie, ob der Fußsack zu Ihrem Kinderwagen, Autositz oder Schlitten passt.

3. Temperaturkontrolle:

- Überwachen Sie regelmäßig die Temperatur Ihres Kindes, um Überhitzung oder Unterkühlung zu vermeiden.

4. Kordelzug:

- Halten Sie den Kordelzug außer Reichweite von Kindern, um Strangulationsgefahr zu vermeiden.
-

Warnhinweise

⚠ Achtung vor Überhitzung: Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihrem Kind zu warm ist. Entfernen Sie ggf. eine zusätzliche Decke oder Kleidungsstücke.

⚠ Verwendung im Auto: Der Fußsack darf die Funktion des Gurtsystems nicht beeinträchtigen. Gurte müssen fest anliegen.

⚠ Nicht unbeaufsichtigt lassen: Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt im Fußsack, insbesondere in einer erhöhten Position wie im Kinderwagen oder auf dem Schlitten.
