

**Bedienungsanleitung**  
**Seilwinde 4T (2 Modi)**  
**TYP: G01 071, MODELL: FD-4T**

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich mit allen Anweisungen, die für die sichere Verwendung und Bedienung erforderlich sind, sowie mit den möglichen Risiken während des Betriebs vertraut zu machen.

Hergestellt für

F.H. GEKO

Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

[www.geko.pl](http://www.geko.pl)

## **TECHNISCHE DATEN:**

- Zugkraft: 15,68KN
- Seillänge: 250cm
- Seildurchmesser: 6mm
- 2-Wege-Sperre

## **WARNUNG:**

1. Nicht verwenden, wenn das Seil beschädigt oder verdreht ist.
2. Nicht verwenden, um Menschen oder Tiere zu bewegen.
3. Die maximalen Parameter der Winde nicht überschreiten.
4. Falls erforderlich, alle beweglichen Teile ölen.

Vor der ersten Benutzung bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Das Kennenlernen aller notwendigen Anweisungen für die sichere Nutzung und Bedienung sowie das Verständnis aller potenziellen Risiken, die während des Betriebs auftreten können, ist die Pflicht des Benutzers.

#### TECHNISCHE DATEN:

- Zugkraft: 15,68KN
  
- Seillänge: 250cm
  
- Seildurchmesser: 6mm
  
- 2-Wege-Sperre

#### WARNUNG:

1. Nicht verwenden, wenn das Seil beschädigt oder verdreht ist.
  
2. Nicht verwenden, um Menschen oder Tiere zu bewegen.
  
3. Die maximalen Parameter der Winde nicht überschreiten.
  
4. Falls erforderlich, alle beweglichen Teile ölen.

#### ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN:

- Vor Arbeitsbeginn ist es notwendig, die Bedienungsanleitung zu lesen.
  
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftigen Gebrauch auf.
  
- Überprüfen Sie vor der Arbeit den technischen Zustand der Winde.
  
- Die Winde ist nicht zum Heben von Lasten bestimmt. Das Arbeitsseil darf nicht vertikal verwendet

werden.

- Überschreiten Sie nicht die zulässige Belastung, die in den technischen Parametern und auf den Typenschildern des Geräts angegeben ist.
- Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den technischen Zustand der Winde, insbesondere des Arbeitsseils (der Querschnitt muss rund sein, es dürfen keine Quetschungen oder hervorstehenden Fasern vorhanden sein).
- Das belastete Seil darf keine scharfen Werkzeuge berühren. Es ist nicht zulässig, das Arbeitsseil um die zu ziehenden Gegenstände zu wickeln.
- Kinder und ungeschultes Personal dürfen sich nicht in der Nähe des Arbeitsbereichs aufhalten.
- Bei maximal ausgezogenem Seil müssen mindestens 3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben.
- Während der Arbeit muss der Bediener ständig die Bewegung der Last und die Winde beobachten und dabei auf die Sicherheit der sich in der Nähe befindlichen Personen achten.
- Tragen Sie keine lose Kleidung oder ungebundenes, langes Haar.
- Jegliche eigenhändigen Reparaturen sind verboten.
- Bei Verwendung eines Einzelseils beträgt die zulässige Belastung die Hälfte der in der Spezifikation angegebenen.

#### BEDIENUNG:

1. Das Gerät aus der Verpackung nehmen und den Zustand überprüfen.
2. Den festen Haken an einer stabilen Basis befestigen (deren Zustand überprüfen).
3. Die Sperre des Hebels in die Position 'Abwickeln' stellen.

4. Die Trommelbremse lösen.
5. Das Seil auf die gewünschte Länge ziehen.
6. Den Haken am zu ziehenden Objekt befestigen.
7. Die Hebelsperre umstellen.
8. Die Trommelbremse lösen.
9. Den Arbeitshebel bewegen, bis die gewünschte Bewegung des Objekts erreicht ist.

#### WARTUNG:

1. Die Winde vor Feuchtigkeit schützen. Falls die Arbeit unter feuchten Bedingungen erfolgt, das Gerät trocknen und alle beweglichen Teile ölen.
2. Jegliche Reparaturen sind verboten.

Vor der ersten Benutzung bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Das Kennenlernen aller notwendigen Anweisungen für die sichere Nutzung und Bedienung sowie das Verständnis aller potenziellen Risiken, die während des Betriebs auftreten können, ist die Pflicht des Benutzers.

#### TECHNISCHE DATEN:

- Zugkraft: 15,68KN
  
- Seillänge: 250cm
  
- Seildurchmesser: 6mm
  
- 2-Wege-Sperre

#### WARNUNG:

1. Nicht verwenden, wenn das Seil beschädigt oder verdreht ist.
  
2. Nicht verwenden, um Menschen oder Tiere zu bewegen.
  
3. Die maximalen Parameter der Winde nicht überschreiten.
  
4. Falls erforderlich, alle beweglichen Teile ölen.

#### ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN:

- Vor Arbeitsbeginn ist es notwendig, die Bedienungsanleitung zu lesen.
  
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftigen Gebrauch auf.
  
- Überprüfen Sie vor der Arbeit den technischen Zustand der Winde.
  
- Die Winde ist nicht zum Heben von Lasten bestimmt. Das Arbeitsseil darf nicht vertikal verwendet

werden.

- Überschreiten Sie nicht die zulässige Belastung, die in den technischen Parametern und auf den Typenschildern des Geräts angegeben ist.
- Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den technischen Zustand der Winde, insbesondere des Arbeitsseils (der Querschnitt muss rund sein, es dürfen keine Quetschungen oder hervorstehenden Fasern vorhanden sein).
- Das belastete Seil darf keine scharfen Werkzeuge berühren. Es ist nicht zulässig, das Arbeitsseil um die zu ziehenden Gegenstände zu wickeln.
- Kinder und ungeschultes Personal dürfen sich nicht in der Nähe des Arbeitsbereichs aufhalten.
- Bei maximal ausgezogenem Seil müssen mindestens 3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben.
- Während der Arbeit muss der Bediener ständig die Bewegung der Last und die Winde beobachten und dabei auf die Sicherheit der sich in der Nähe befindlichen Personen achten.
- Tragen Sie keine lose Kleidung oder ungebundenes, langes Haar.
- Jegliche eigenhändigen Reparaturen sind verboten.
- Bei Verwendung eines Einzelseils beträgt die zulässige Belastung die Hälfte der in der Spezifikation angegebenen.

#### BEDIENUNG:

1. Das Gerät aus der Verpackung nehmen und den Zustand überprüfen.
2. Den festen Haken an einer stabilen Basis befestigen (deren Zustand überprüfen).
3. Die Sperre des Hebels in die Position 'Abwickeln' stellen.

4. Die Trommelbremse lösen.
5. Das Seil auf die gewünschte Länge ziehen.
6. Den Haken am zu ziehenden Objekt befestigen.
7. Die Hebelsperre umstellen.
8. Die Trommelbremse lösen.
9. Den Arbeitshebel bewegen, bis die gewünschte Bewegung des Objekts erreicht ist.

#### WARTUNG:

1. Die Winde vor Feuchtigkeit schützen. Falls die Arbeit unter feuchten Bedingungen erfolgt, das Gerät trocknen und alle beweglichen Teile ölen.
2. Jegliche Reparaturen sind verboten.

Vor der ersten Benutzung bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Das Kennenlernen aller notwendigen Anweisungen für die sichere Nutzung und Bedienung sowie das Verständnis aller potenziellen Risiken, die während des Betriebs auftreten können, ist die Pflicht des Benutzers.

#### TECHNISCHE DATEN:

- Zugkraft: 15,68KN
  
- Seillänge: 250cm
  
- Seildurchmesser: 6mm
  
- 2-Wege-Sperre

#### WARNUNG:

1. Nicht verwenden, wenn das Seil beschädigt oder verdreht ist.
  
2. Nicht verwenden, um Menschen oder Tiere zu bewegen.
  
3. Die maximalen Parameter der Winde nicht überschreiten.
  
4. Falls erforderlich, alle beweglichen Teile ölen.

#### ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN:

- Vor Arbeitsbeginn ist es notwendig, die Bedienungsanleitung zu lesen.
  
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftigen Gebrauch auf.
  
- Überprüfen Sie vor der Arbeit den technischen Zustand der Winde.
  
- Die Winde ist nicht zum Heben von Lasten bestimmt. Das Arbeitsseil darf nicht vertikal verwendet

werden.

- Überschreiten Sie nicht die zulässige Belastung, die in den technischen Parametern und auf den Typenschildern des Geräts angegeben ist.
- Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den technischen Zustand der Winde, insbesondere des Arbeitsseils (der Querschnitt muss rund sein, es dürfen keine Quetschungen oder hervorstehenden Fasern vorhanden sein).
- Das belastete Seil darf keine scharfen Werkzeuge berühren. Es ist nicht zulässig, das Arbeitsseil um die zu ziehenden Gegenstände zu wickeln.
- Kinder und ungeschultes Personal dürfen sich nicht in der Nähe des Arbeitsbereichs aufhalten.
- Bei maximal ausgezogenem Seil müssen mindestens 3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben.
- Während der Arbeit muss der Bediener ständig die Bewegung der Last und die Winde beobachten und dabei auf die Sicherheit der sich in der Nähe befindlichen Personen achten.
- Tragen Sie keine lose Kleidung oder ungebundenes, langes Haar.
- Jegliche eigenhändigen Reparaturen sind verboten.
- Bei Verwendung eines Einzelseils beträgt die zulässige Belastung die Hälfte der in der Spezifikation angegebenen.

#### BEDIENUNG:

1. Das Gerät aus der Verpackung nehmen und den Zustand überprüfen.
2. Den festen Haken an einer stabilen Basis befestigen (deren Zustand überprüfen).
3. Die Sperre des Hebels in die Position 'Abwickeln' stellen.

4. Die Trommelbremse lösen.
5. Das Seil auf die gewünschte Länge ziehen.
6. Den Haken am zu ziehenden Objekt befestigen.
7. Die Hebelsperre umstellen.
8. Die Trommelbremse lösen.
9. Den Arbeitshebel bewegen, bis die gewünschte Bewegung des Objekts erreicht ist.

#### WARTUNG:

1. Die Winde vor Feuchtigkeit schützen. Falls die Arbeit unter feuchten Bedingungen erfolgt, das Gerät trocknen und alle beweglichen Teile ölen.
2. Jegliche Reparaturen sind verboten.

Vor der ersten Benutzung bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Das Kennenlernen aller notwendigen Anweisungen für die sichere Nutzung und Bedienung sowie das Verständnis aller potenziellen Risiken, die während des Betriebs auftreten können, ist die Pflicht des Benutzers.

#### TECHNISCHE DATEN:

- Zugkraft: 15,68KN
  
- Seillänge: 250cm
  
- Seildurchmesser: 6mm
  
- 2-Wege-Sperre

#### WARNUNG:

1. Nicht verwenden, wenn das Seil beschädigt oder verdreht ist.
  
2. Nicht verwenden, um Menschen oder Tiere zu bewegen.
  
3. Die maximalen Parameter der Winde nicht überschreiten.
  
4. Falls erforderlich, alle beweglichen Teile ölen.

#### ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN:

- Vor Arbeitsbeginn ist es notwendig, die Bedienungsanleitung zu lesen.
  
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftigen Gebrauch auf.
  
- Überprüfen Sie vor der Arbeit den technischen Zustand der Winde.
  
- Die Winde ist nicht zum Heben von Lasten bestimmt. Das Arbeitsseil darf nicht vertikal verwendet

werden.

- Überschreiten Sie nicht die zulässige Belastung, die in den technischen Parametern und auf den Typenschildern des Geräts angegeben ist.
- Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den technischen Zustand der Winde, insbesondere des Arbeitsseils (der Querschnitt muss rund sein, es dürfen keine Quetschungen oder hervorstehenden Fasern vorhanden sein).
- Das belastete Seil darf keine scharfen Werkzeuge berühren. Es ist nicht zulässig, das Arbeitsseil um die zu ziehenden Gegenstände zu wickeln.
- Kinder und ungeschultes Personal dürfen sich nicht in der Nähe des Arbeitsbereichs aufhalten.
- Bei maximal ausgezogenem Seil müssen mindestens 3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben.
- Während der Arbeit muss der Bediener ständig die Bewegung der Last und die Winde beobachten und dabei auf die Sicherheit der sich in der Nähe befindlichen Personen achten.
- Tragen Sie keine lose Kleidung oder ungebundenes, langes Haar.
- Jegliche eigenhändigen Reparaturen sind verboten.
- Bei Verwendung eines Einzelseils beträgt die zulässige Belastung die Hälfte der in der Spezifikation angegebenen.

#### BEDIENUNG:

1. Das Gerät aus der Verpackung nehmen und den Zustand überprüfen.
2. Den festen Haken an einer stabilen Basis befestigen (deren Zustand überprüfen).
3. Die Sperre des Hebels in die Position 'Abwickeln' stellen.

4. Die Trommelbremse lösen.
5. Das Seil auf die gewünschte Länge ziehen.
6. Den Haken am zu ziehenden Objekt befestigen.
7. Die Hebelsperre umstellen.
8. Die Trommelbremse lösen.
9. Den Arbeitshebel bewegen, bis die gewünschte Bewegung des Objekts erreicht ist.

#### WARTUNG:

1. Die Winde vor Feuchtigkeit schützen. Falls die Arbeit unter feuchten Bedingungen erfolgt, das Gerät trocknen und alle beweglichen Teile ölen.
2. Jegliche Reparaturen sind verboten.

Vor der ersten Benutzung bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Das Kennenlernen aller notwendigen Anweisungen für die sichere Nutzung und Bedienung sowie das Verständnis aller potenziellen Risiken, die während des Betriebs auftreten können, ist die Pflicht des Benutzers.

#### TECHNISCHE DATEN:

- Zugkraft: 15,68KN
  
- Seillänge: 250cm
  
- Seildurchmesser: 6mm
  
- 2-Wege-Sperre

#### WARNUNG:

1. Nicht verwenden, wenn das Seil beschädigt oder verdreht ist.
  
2. Nicht verwenden, um Menschen oder Tiere zu bewegen.
  
3. Die maximalen Parameter der Winde nicht überschreiten.
  
4. Falls erforderlich, alle beweglichen Teile ölen.

#### ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN:

- Vor Arbeitsbeginn ist es notwendig, die Bedienungsanleitung zu lesen.
  
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftigen Gebrauch auf.
  
- Überprüfen Sie vor der Arbeit den technischen Zustand der Winde.
  
- Die Winde ist nicht zum Heben von Lasten bestimmt. Das Arbeitsseil darf nicht vertikal verwendet

werden.

- Überschreiten Sie nicht die zulässige Belastung, die in den technischen Parametern und auf den Typenschildern des Geräts angegeben ist.
- Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den technischen Zustand der Winde, insbesondere des Arbeitsseils (der Querschnitt muss rund sein, es dürfen keine Quetschungen oder hervorstehenden Fasern vorhanden sein).
- Das belastete Seil darf keine scharfen Werkzeuge berühren. Es ist nicht zulässig, das Arbeitsseil um die zu ziehenden Gegenstände zu wickeln.
- Kinder und ungeschultes Personal dürfen sich nicht in der Nähe des Arbeitsbereichs aufhalten.
- Bei maximal ausgezogenem Seil müssen mindestens 3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben.
- Während der Arbeit muss der Bediener ständig die Bewegung der Last und die Winde beobachten und dabei auf die Sicherheit der sich in der Nähe befindlichen Personen achten.
- Tragen Sie keine lose Kleidung oder ungebundenes, langes Haar.
- Jegliche eigenhändigen Reparaturen sind verboten.
- Bei Verwendung eines Einzelseils beträgt die zulässige Belastung die Hälfte der in der Spezifikation angegebenen.

#### BEDIENUNG:

1. Das Gerät aus der Verpackung nehmen und den Zustand überprüfen.
2. Den festen Haken an einer stabilen Basis befestigen (deren Zustand überprüfen).
3. Die Sperre des Hebels in die Position 'Abwickeln' stellen.

4. Die Trommelbremse lösen.
5. Das Seil auf die gewünschte Länge ziehen.
6. Den Haken am zu ziehenden Objekt befestigen.
7. Die Hebelsperre umstellen.
8. Die Trommelbremse lösen.
9. Den Arbeitshebel bewegen, bis die gewünschte Bewegung des Objekts erreicht ist.

#### WARTUNG:

1. Die Winde vor Feuchtigkeit schützen. Falls die Arbeit unter feuchten Bedingungen erfolgt, das Gerät trocknen und alle beweglichen Teile ölen.
2. Jegliche Reparaturen sind verboten.