

## Gebrauchsanweisung mit Sicherheitsinformationen Bob Schlitten Rodel Schneegleiter Kinderschlitten Bremsen inkl. Zugseil 4 Farben zur Auswahl



**D**

**EBRAUCHSANLEITUNG / BESTIMMUNG:** Der Schlitten dient Kindern zum Spielen im Schnee: zum Rutschen und Hinunterfahren unter Aufsicht einer erwachsenen Person. Es ist erforderlich, dass der Betreuer des Kindes ein geeignetes Gelände mit ausreichender Schneeschicht aussucht, dem Kind das richtige Hinsetzen auf den Schlitten beibringt und es über die sichere Rutschweise belehrt. **Wartung:** Der Schlitten darf nur mit Wasser mit Zusatz von einfachen Reinigungsmitteln ohne Schmirgelstoffe gereinigt werden. Ausgeschlossen sind jegliche Lösemittel. **Garantie:** Die Garantie umfasst eventuelle Produktionsfehler (kein Verschleiß), gemäß den Rechtsvorschriften im Land, in dem das Produkt gekauft wurde. **ACHTUNG!!!** Ein solches Spiel im Schnee ist stets mit Unfallgefahr verbunden. Es ist erforderlich, dass der Betreuer des Kindes für die Einhaltung der allgemeinen Sicherheitsgrundsätze und die Verwendung von Schutzausrüstung durch das Kind (Helm, Handschuhe, Knie-/Armschützer) sorgt. Für die Sicherheit des Kindes haftet der Erwachsene. Das Etikett/Infoblatt ist hinsichtlich wichtiger Informationen aufzubewahren.

## 1. Produktbeschreibung

Der Bob Schlitten ist ein perfektes Winterspielzeug für Kinder, das Komfort, Sicherheit und Spaß vereint. Er verfügt über eine ultramoderne Konstruktion, ergonomisches Design und hohe Festigkeit. Die Schlitten sind aus hochwertigem, kältebeständigem Kunststoff gefertigt und halten Temperaturen bis zu -20 °C stand. Mit Handbremsen und einem Zugseil ausgestattet, sorgt dieses Modell für maximale Kontrolle und Sicherheit.

### Technische Daten:

- **Länge:** 800 mm
  - **Breite:** 420 mm
  - **Höhe:** 150 mm
  - **Material:** Kunststoff (Polypropylen)
  - **Mit Bremsen und Zugseil**
  - **Farben:** Rot, Blau, Rosa und Grün
  - **CE-Zertifiziert**
  - **Geeignet für Kinder ab 3 Jahren**
- 

## 2. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die Nutzung des Schlittens sicher zu gestalten:

- Kinder sollten den Schlitten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
  - Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind einen Helm und angemessene Winterkleidung trägt.
  - Vermeiden Sie steile, vereiste oder gefährliche Abhänge.
  - Überprüfen Sie vor der Nutzung die Bremsen und das Zugseil auf ihre Funktionstüchtigkeit.
  - Lassen Sie Ihr Kind den Schlitten nicht in der Nähe von Straßen oder stark frequentierten Bereichen benutzen.
- 

## 3. Warnhinweise

- Der Schlitten ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
  - Das maximale Benutzergewicht beträgt 50 kg.
  - Nicht für den Einsatz auf hartem oder vereistem Untergrund geeignet.
  - Unsachgemäße Nutzung kann zu Verletzungen führen.
  - Die Handbremsen sind als Unterstützung gedacht, jedoch kein Ersatz für eine permanente Beaufsichtigung.
-

#### **4. Anleitung zur Nutzung**

1. Stellen Sie den Schlitten auf einer flachen, schneebedeckten Fläche auf.
  2. Überprüfen Sie die Bremsen und das Zugseil vor der Nutzung auf Beschädigungen.
  3. Helfen Sie Ihrem Kind, eine bequeme und stabile Sitzposition einzunehmen.
  4. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie die Bremsen verwendet werden, um die Geschwindigkeit zu kontrollieren.
  5. Üben Sie zuerst auf leicht geneigten Flächen, bevor Sie zu anspruchsvolleren Abhängen wechseln.
  6. Nach der Nutzung reinigen Sie den Schlitten mit einem trockenen Tuch und lagern ihn an einem trockenen, geschützten Ort.
- 

#### **5. Pflege und Wartung**

- Reinigen Sie den Schlitten regelmäßig, um Schmutz und Schnee zu entfernen.
- Lagern Sie ihn an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um Materialschäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Bremsen und das Zugseil auf Abnutzung und tauschen Sie beschädigte Teile aus.
- Vermeiden Sie Temperaturen über 40 °C, um die Haltbarkeit des Kunststoffes zu gewährleisten.