

Ladies and Gentlemen, thank you for purchasing our product!

Before starting to use, please read the following instructions for the correct use of the product. Please keep these instructions on future and to follow its recommendations, as non-compliance may endanger life or health.

Important: KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- Please read it completely before use and follow all instructions in the manual.
- Do not use the product if any part is missing or damaged.- Please keep this manual for future reference.

SPECIFICATION:

Maximum load 100kg.

Dimension: +/-: length 88-90 cm, Width: 33 cm, Height with backrest: 37cm

FEATURES:

The sled is made of wood, has a simple, classic design. It consists of a seat and a backrest, which provides greater comfort and stability while riding. The runners are solid, profiled to facilitate sliding on snow. The whole thing is lightweight, making it ideal for winter fun for children.

SAFETY RULES:

1. The sled is intended for use by children over 3 years of age.
2. Only and exclusively under adult supervision.
3. Use only on snow away from road traffic.
4. Sledding should only be done in a sitting position with your feet resting on the runners.
5. Make sure that there are no dangerous elements on the descent such as stones, pieces of wood or other dangerous obstacles.
6. It is forbidden to use the sled attached to any vehicle.
7. It is recommended to use a protective helmet and goggles.
8. After the season, the sled should be cleaned of dirt and stored in a dry place so that it is not exposed to moisture.

WARNINGS

- Warning. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard- The products are not suitable for consumption.
- Do not expose to harsh weather conditions or fire.
- Use in accordance with the intended purpose.
- Do not ignore the recommendations regarding the user's age.
- Do not use a damaged product.
- An adult is required for assembly.
- Do not store unassembled parts in places where children can have access
- The packaging is not a toy. The toy should be unpacked by an adult, and the packaging and its fragments removed from the child's reach.

PL



Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na

przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Ważne : ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ !

- Proszę przeczytać w całości przed rozpoczęciem użytkowania i przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji. - Nie używać produktu jeżeli jakiegokolwiek części brakuje bądź jest uszkodzona. - Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

SPECYFIKACJA:

Maksymalne obciążenie 100kg.

Wymiar: +/- : długość 88-90 cm, Szerokość: 33 cm, Wysokość z oparciem: 37cm

CHARAKTERYSTYKA:

Sanki wykonane są z drewna, mają prostą, klasyczną konstrukcję. Składają się z siedziska oraz oparcia, co zapewnia większy komfort i stabilność podczas jazdy. Płozy są solidne, wyprofilowane tak, aby ułatwiały ślizg po śniegu. Całość jest lekka, dzięki czemu idealnie nadaje się do zabaw zimowych dla dzieci.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

1. Sanki są przeznaczone do użytkowania dla dzieci powyżej 3 lat.
2. Tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Używać tylko na śniegu z dala od ruchu drogowego.
4. Zjazd na sankach należy wykonywać tylko i wyłącznie w pozycji siedzącej z stopami opartymi na płozach.
5. Należy uważać by na drodze zjazdowej nie znajdowały się niebezpieczne elementy typu: kamienie, kawałki drewna lub inneniebezpieczne przeszkody.
6. Zabrania się używania sanek doczepionych do jakichkolwiek pojazdów.
7. Zaleca się używanie kasku ochronnego oraz gogli.
8. Po sezonie sanki należy oczyścić z zanieczyszczeń i przechowywać w suchym miejscu aby nie były wystawione na wilgoć.

OSTRZEŻENIA

- Ostrzeżenie. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca. Małe części. Ryzyko zadławienia - Produkty są niezdatne do spożycia.
- Nie należy wystawiać na działanie trudnych warunków atmosferycznych i ognia.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie należy ignorować zaleceń co do wieku użytkownika.
- Nie należy używać uszkodzonego produktu.
- Do montażu wymagana jest osoba pełnoletnia.
- Nie należy przechowywać niezamontowanych części w miejscach do których mogą mieć dostęp dzieci
- Opakowanie nie jest zabawką. Zabawka powinna być rozpakowana przez osobę dorosłą, a opakowanie i jego fragmenty usunięte z zasięgu rąk dziecka.



DE

**Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank,
dass Sie sich für unser Produkt entschieden
haben! Bevor Sie mit der Verwendung beginnen,
lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen für die
korrekte Verwendung des Produkts. Bitte halten
Sie diese Anweisungen auf
Zukunft und seine Empfehlungen zu befolgen, da Nichteinhaltung Leben oder
Gesundheit gefährden kann.**

Wichtig: BEHALTEN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN!

- Bitte lesen Sie es vor Gebrauch vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen im Handbuch.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SPEZIFIKATION:

Maximale Belastung 100 kg.

Maße: +/-: Länge 88–90 cm, Breite: 33 cm, Höhe mit Rückenlehne: 37 cm

MERKMAL:

Der Schlitten besteht aus Holz und hat ein schlichtes, klassisches Design. Sie bestehen aus einem Sitz und einer Rückenlehne, was für mehr Komfort und Stabilität beim Fahren sorgt. Die Kufen sind solide und profiliert, um das Gleiten auf Schnee zu erleichtern. Das Ganze ist leicht und somit ideal für Kinder-Winterspiele.

SICHERHEITSREGELN:

1. Der Schlitten ist für die Nutzung durch Kinder ab 3 Jahren bestimmt.
2. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
3. Nur auf Schnee abseits des Straßenverkehrs verwenden.
4. Schlittenfahren sollte nur im Sitzen durchgeführt werden, wobei die Füße auf den Kufen ruhen.
5. Achten Sie darauf, dass sich auf der Piste keine gefährlichen Elemente wie Steine, Holzstücke oder andere befindengefährliche Hindernisse.
6. Es ist verboten, an Fahrzeugen befestigte Schlitten zu benutzen.
7. Es wird empfohlen, einen Schutzhelm und eine Schutzbrille zu tragen.
8. Nach der Saison sollte der Schlitten von Schmutz befreit und an einem trockenen Ort gelagert werden, damit er keiner Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

WARNHINWEISE

- Warnung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleinteile. Erstickungsgefahr- Die Produkte sind nicht zum Verzehr geeignet.
- Nicht rauen Wetterbedingungen oder Feuer aussetzen.
- Bestimmungsgemäß verwenden.
- Ignorieren Sie nicht die Altersempfehlungen.
- Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt.
- Für die Installation ist ein Erwachsener erforderlich.
- Bewahren Sie demontierte Teile nicht an Orten auf, an denen Kinder sie erreichen können
- Die Verpackung ist kein Spielzeug. Das Spielzeug sollte von einem Erwachsenen ausgepackt und die Verpackung und ihre Teile außerhalb der Reichweite des Kindes entfernt werden.

